

SAVO-LIESIKUPU	Vilpe	Vilpe	Vallox	Vallox	Systemair	Systemair	FläktWoods	FläktWoods	Östberg	Heatco Flexit	Heatco Flexit
	EC0190	EC0220 EC0250	15P-EC	20P-EC	KVKE 125 EC K 125 EC	KVKE 160 EC	STEC-1	STEC-2	TKC 300 C EC TKC 400 C EC TKS 300 C EC TKS 400 C EC	DVA 190EC	DVA 220EC

#### Seinämallit EC-huippuimurin ohjaukselle

eCH-52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eCH-55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eCH-61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eCH-69	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Integroitavat mallit EC-huippuimurin ohjaukselle

eGH-56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eGH-63	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Kattomallit EC-huippuimurin ohjaukselle

eIH-55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eIH-61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eIH-76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
eRH-95	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Integroitavat mallit ilmanvaihdon ja EC-huippuimurin ohjaukselle

ePH-26	x		x		x		x			x	
ePHV-26	x		x		x		x			x	

SAVO-LIESIKUPU	Vallox	Vallox	Vallox
	95 EC MC-sarja	MV-sarja <sup>(**)</sup>	SE-sarja <sup>(***)</sup>

#### Integroitavat mallit EC-ilmanvaihtokoneen ohjaukselle

ePHV-26	x		
PV-26		x	x
FV-80		x	x
FV-82		x	x

#### Kattomallit EC-ilmanvaihtokoneen ohjaukselle

CV-85		x	x
CV-86		x	x
IV-85		x	x
IV-86		x	x

\*\*\*) Reletieto venttiilin aukiasennosta.

\*\*\*) Reletieto venttiilin aukiasennosta viedään takkakytkentä liittimeen.

SE:n ohjauspaneelista voidaan määrittää, onko kyseessä LTO-koneen takkakytkin vai LTO-koneen tehostus, kun kärkitieto- viesti tulee. Myös ajat voi SE:ssä asettaa halutulla tavalla.

BORA	Vilpe
	EC0250

#### BORA Professional

PKA	x
PKAS	x

#### BORA Classic

CKASE	x
-------	---

BORA Professional 2.0 PKA: Mahdollista kytkeä kaksi huippuimuria.

**Huom!** PKA-mallissa ei ole tilattaessa omaa moottoria, joten yksi ulkoinen moottori on aina vähintään pakko kytkeä. Se voi olla joko BORAn oma (esim. ULI) tai esim. Vilpe ECo250.

BORA Professional 2.0 PKAS: Mahdollista kytkeä yksi huippuimuri.

BORA Classic: Mahdollista kytkeä yksi huippuimuri.