

SAVO-teräsaltaiden huolto-ohje

SAVO-teräsaltaat on valmistettu ruokailuvälineiden ja ruoan valmistuksessa käytettävien välineiden pesemiseen ja ruoanlaiton esivalmistelun toimintoihin.

SAVO-teräsaltaat kestävät käyttöä erittäin hyvin, mutta käytössä kaikkiin allasmateriaaleihin voi tulla kulumajälkiä, joiden vuoksi ulkonäkö voi muuttua. Tämä ei kuitenkaan vaikuta altaan toimintaan tai arvoon.

Hankaavat aineet ja teräsvillat saattavat naarmuttaa allasta. Happamat tai synteettiset pesuaineet, jotka sisältävät fluoria, klooria, suolahappoa, happea tai valkaisuaineita voivat jättää jälkiä altaaseen.

Happamat ja runsaasti suolaa sisältävät ruoat voivat jättää altaaseen tummia, ruostetta muistuttavia tahroja, joten niitä ei tulisi jättää altaan päälle pitkiksi ajoiksi.

Altaan pinnalle jäänyt vesi saattaa kuivuessaan aiheuttaa harmaita ja valkoisia kalkkijäämiä. Allas kannattaakin kuivata käytön jälkeen esim. pehmeällä pyyhkeellä tai pesuliinalla.

Seuraavia aineita sisältäviä tuotteita ei saa käyttää PVD-pinnoitettuihin SAVO-teräsaltaisiin: ammoniakki, klooripitoiset tai muut valkaisuaineet, vetyperoksidi, fluorivetyhappo, voimakkaasti valkaisevat klooria sisältävät pesuaineet, aktiivihappea vapauttavia aineita sisältävät pesuaineet. Kaikki nämä aineet vaurioittavat PVD-pinnoitetta.

Teräsaltaan huollon ABC

- A:** Pese heti käytön jälkeen likatahrat pinnalta pois
- B:** Kuivaa allas käytön jälkeen
- C:** Perusteellinen puhdistus säännöllisesti (kerran kuukaudessa)

Käytä puhdistuksessa hankaamatonta pesuainetta. Käytä PVD-väripinnoitteen huoltoon pesuainetta, jonka pH on neutraali. Huuhtelee ja kuivaa allas puhdistuksen jälkeen.