

Asennusohje vesivuotohälytin

3 voltia, kolmella anturilla

savo[®]

Monteringsanvisning vattenlarm 3 volt, 3 sensoren

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

- 1 kpl vesivuotohälytin sisäänrakennetulla anturilla
- 2 kpl puuvilla anturia
- 2 kpl AA-paristoja



YLEISTÄ

Vesivuotohälytin ilmaisee veden ja hälyttää ääni- ja valomerkillä. Mukana toimitetut ulkoiset anturit liitetään vesivuotohälyttiin. Anturit on suunniteltu niin, että muutama vesipisara ei aiheuta hälytystä, mutta 1 cl vettä hälyttää.

ASENNUS

Aseta paristot hälyttimeen. Punainen LED syttyy, noin 3 sekunnin kuluttua vihreä LED vilkkuu ja laite käynnistyy. Tarkista hälyttimen toiminta TEST-painikkeella. Paristojen käyttöikä on noin 2 vuotta.

Tarkista toiminta vähintään kuuden kuukauden välein painamalla TEST. Kuuluu äänimerkki ja muutaman sekunnin ajan laite vilkkuu punaista valoa.

Anturit sijoitetaan valvottaville pinnalle. Hälytin ja anturit suositellaan käytettäväksi yhdessä vedenpitävien kaukaloiden kanssa vesivahingon riskin minimoimiseksi.

HÄLYTYS

Jos anturi on reagoinut veteen, vesivuotohälytin hälyttää sykkivällä signaalilla ja punaisella vilkkuvalla LED-valolla.

INGÅENDE ARTIKLAR:

- 1 st vattenlarm
- 2 st bomullssensorer
- 2 st AA-batterier

ALLMÄNT

Vattendetektorn används för att indikera vatten samt larma med pip- och ljus-signal. Ev. medföljande externa vattensensorer ansluts enkelt till vattendetektorn. Sensorerna är utformade så att några droppar vatten skapar inget larm, men 1 cl vatten skapar larm.

MONTERINGSANVISNING

Stoppa i batterierna i vattendetektorn. Röd lysdiod tänds och efter cirka 3 sekunder blinkar grön lysdiod och enheten är då uppstartad. Tryck på TEST knappen på Vattendetektorn för att kontrollera funktion. Förväntad livslängd innan batteribyte 2 år. Kontrollera funktion minst var sjätte månad genom att trycka på TEST, en pipsignal ska ljuda och efter några sekunder blinkar enheten rött med pulserade pipsignal.

Vattendetektorn placeras ut på den ytan som ska övervakas. Larmet bör kombineras med ett vattentätt golvunderlägg för att minimera risken för vattenskador.

LARM FRÅN VATTENDETEKTOR

Om en vattensensor har indikerat vatten larmar vattendetektorn med pulserande signal och lysdiod som blinkar rött.

